







ECO3™ CALCAMONIA DE INSTALACION

	El boton de ENTRADA/ENTER al frente de la unidad desempeña 2 funciones
	 1. Canal de paso a la pantalla para : Ejecucion-Run, Desvio-Bypass y Anulacion-Override 2. Entrada y Salida (Enter and Exit) ver instrucciones abajo.
 Ejecucion / Run	
 Ahorro / Save	Durante el modo Desvio-bypass, la señal desde el controlador primario es pasada a través del ECO3™ como sino estuviera el. Ningun ahorro ocurrira durante este periodo.
 Canal bloqueado	El estado de Desvio-bypass es ingresado y egresado al mantener el switch presionado hasta que el LED de Desvio-Bypass se encendida y el periodo de Desvio-Bypass aparezca en la pantalla, Esto toma 5 segundos, y es indicado por un cambio en la pantalla.
 Desvio / Bypass	Operando (presionando) el switch del Desvio-Bypass, ajusta el tiempo de desvio-bypass a 2 horas Operando (presionando) el mismo switch de nuevo, ajusta el tiempo de Desvio-Bypass a 24 horas
 Anulacion / Override	Operando (presionando) el mismo switch de nuevo, ajusta el tiempo de Desvio-Bypass a 168 horas (7 dias) Operando (presionando) el mismo switch de nuevo, APAGA el modo de Desvio-Bypass.
	Al final de periodo de DESVIO-Bypass, la operación normal se reasumira.

